

# Klar for sending

Denne guiden viser deg alt du trenger for å forberede, starte og gjennomføre en god sending med Ådience — fra tilkobling til mikser, til hvordan du sikrer god lyd for lytterne dine gjennom hele arrangementet.

## 1. Før du starter

**Koble mikrofonen din** til lydkortet/mikseren i arenaen, og koble lydkortet til datamaskinen.

**Bruk hodetelefoner, ikke høyttalere**, når du sender. Mikrofon + høyttalere i samme rom gir alltid akustisk tilbakekobling (ekko) — det er fysikk, ikke en feil i appen.

**Åpne castingverktøyet** på [app.adience.no/cast](https://app.adience.no/cast) og logg inn med arenaens stream-ID og cast-passord (finnes under Media på Min side).

## 2. Velg riktig lydkilde

Under «Kilde» i castingverktøyet velger du lydenheten du faktisk bruker (f.eks. ditt eksterne lydkort). Bruker du et profesjonelt lydkort/mikrofon (som en Shure SM7B via et Audient-kort), sørg for at riktig kanal er valgt — noen lydkort har flere innganger, og bare én av dem har faktisk signal.

## 3. Start sendingen

Velg EQ-forhåndsinnstilling — «Voice» passer best for tale/kommentar, «Plain» for uendret lyd. Trykk Start sending. Statusboksen viser SHOWTIME når mikrofonen din faktisk sendes ut til lytterne. Har arenaen din ventemusikk mellom sendinger, kan du bytte mellom Showtime og Waiting underveis uten å måtte koble fra.

## 4. Overvåk nivå og kvalitet

**For lavt** (måleren knapt beveger seg): lytterne vil oppleve svak, utydelig lyd. Skru opp gain på lydkortet.

**For høyt** (måleren ligger konstant i rødt): lyden kan forvrenges/klippes. Skru ned gain, eller flytt mikrofonen litt lenger unna.

**Riktig:** måleren beveger seg naturlig med stemmen din, uten å ligge helt i taket.

**Husk:** god lyd handler mer om riktig gain-nivå på selve lydkortet enn om innstillinger i appen. Test alltid med en kort prøvesending før kampen/arrangementet starter.

## 5. Si det på høyttaleren



**Minn publikum jevnlig på at Ådience finnes** — dette sier dere rett inn i arenaanlegget, ikke bare på selve streamen. Et par ganger i løpet av kampen: «Visste du at du kan komme enda tettere på? Skann QR-koden du finner rundt om i arenaen og bli med på Ådience — helt gratis, rett i lomma.» Kort, naturlig, og gjentatt et par ganger.

## 6. Avslutning

Trykk Stopp sending når arrangementet er over. Det er alt — ingen opprydning nødvendig.

### Neste steg — kurs og sertifisering

Under Min side → Speakerteam finner dere kursmodulene: strukturert opplæring i teknikk, publikumsengasjement, regelverk og sikkerhet, med et lite spørsmål per modul og et eget sertifikat når alt er fullført.

Neste steg derfra er det fysiske ARENA-kurset: en produsent og en hovedspeaker kommer til dere og trener teamet gjennom de faktiske scenene dere møter på kampdag — filmet og evaluert sammen, fram til dere kan kalle dere et ARENA-sertifisert TEAM.