

TIL SPEAKERTEAMET

Klar for sending

Denne guiden viser deg alt du trenger for å forberede, starte og gjennomføre en god sending med Ådience — fra tilkobling til mikser, til hvordan du sikrer god lyd for lytterne dine gjennom hele arrangementet.

1. Før du starter

- Koble mikrofonen din til lydkortet/mikseren i arenaen, og koble lydkortet til datamaskinen.
- Bruk **hodetelefoner**, ikke høyttalere, når du sender. Mikrofon + høyttalere i samme rom gir alltid akustisk tilbakekobling (ekko) — det er fysikk, ikke en feil i appen.
- Åpne castingverktøyet på **app.adience.no/cast** og logg inn med arenaens stream-ID og cast-passord (finnes under Media på Min side).

2. Velg riktig lydkilde

Under «Kilde» i castingverktøyet velger du lydenheten du faktisk bruker (f.eks. ditt eksterne lydkort). Bruker du et profesjonelt lydkort/mikrofon (som en Shure SM7B via et Audient-kort), sørg for at riktig kanal er valgt — noen lydkort har flere innganger, og bare én av dem har faktisk signal.

3. Start sendingen

- Velg EQ-forhåndsinnstilling — «Voice» passer best for tale/kommentar, «Plain» for uendret lyd.
- Trykk **Start sending**. Statusboksen viser SHOWTIME når mikrofonen din faktisk sendes ut til lytterne.
- Har arenaen din ventemusikk mellom sendinger, kan du bytte mellom **Showtime** og **Waiting** underveis uten å måtte koble fra — nyttig i pauser eller mellom perioder.

4. Overvåk nivå og kvalitet

Lydnivå-måleren i castingverktøyet viser hvor sterkt signalet ditt er akkurat nå:

- **For lavt** (måleren knapt beveger seg): lytterne vil oppleve svak, utydelig lyd. Skru opp gain på lydkortet.
- **For høyt** (måleren ligger konstant i rødt): lyden kan forvrenges/klippes. Skru ned gain, eller flytt mikrofonen litt lenger unna.
- **Riktig**: måleren beveger seg naturlig med stemmen din, uten å ligge helt i taket.

Husk: god lyd handler mer om riktig gain-nivå på selve lydkortet enn om innstillinger i appen. Test alltid med en kort prøvesending før kampen/arrangementet starter.

5. Gjennom hele arrangementet

Målet er at lytterne skal høre dere ikke bare før kampen, men gjennom hele opplevelsen — kommentarer, stemning og innsikt underveis. Bytt gjerne til Waiting i naturlige pauser, og tilbake til Showtime når dere har noe å formidle.

6. Avslutning

Trykk **Stopp sending** når arrangementet er over. Det er alt — ingen opprydning nødvendig.